



DESTRUCTORA

PX12-06

SKU: 1757406
Modelo PX12-06
IMPORTANTE:
Leer este manual
de instrucciones antes de
operar el equipo.

empieza aquí











GBC DESTRUCTORA PX12-06

Especificaciones


Modelo	PX12-06
Nivel de seguridad	P-3 (5 mm x 42 mm)
Capacidad de hojas por pasada	12 hojas (75 g/m ²)
Capacidad de cesto	23 litros
Volts	120V ~ 60Hz
Amperes	2.8A




3 secs



PX12-06: >12
PX10-06: >10



PX12-06: ≤12
PX10-06: ≤10





Le rogamos leer y guardar estas importantes instrucciones de seguridad



Para obtener una copia completa de las instrucciones de funcionamiento, sugerencias o una guía para la resolución de problemas, visite www.gbc.com/service-support-center



El símbolo siguiente, que se encuentra en el producto, indica que podría sufrir lesiones de consideración, o incluso morir, si abre la máquina. **LA ABRA.**



- Usar la unidad solo para finalidad para la que fue fabricada.
- La unidad tiene que conectarse a una tensión de alimentación que corresponda con la clasificación eléctrica que se indica en la unidad.
- La unidad debe conectarse a una toma de alimentación eléctrica de fácil acceso y situada cerca del equipo.
- No utilizar un adaptador múltiple ni un cable alargador.
- El incumplimiento de estas instrucciones podría causar daños/lesiones e invalidaría su garantía.
- No intente revisar ni reparar la unidad usted mismo.
- No intente destruir tarjetas de crédito.
- No utilizar esta unidad si el cable o el enchufe están dañados.
- Cuando mueva la unidad, evite los suelos desnivelados y los objetos que haya en el suelo.
- Cuando mueva la unidad debe tener cuidado para evitar las superficies desniveladas o los objetos que haya en el suelo.
- Leer toda la información de seguridad y las instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o las lesiones personales que se deriven de una manipulación incorrecta o del incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En tales casos, quedará anulada la garantía.
- Leer toda la información de seguridad y las instrucciones. El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o las lesiones personales que se deriven de una manipulación incorrecta o del incumplimiento de las instrucciones de seguridad. En tales casos, quedará anulada la garantía.
- Guardar el producto en un lugar sin humedad.
- Manténgase alerta en todo momento y sea consciente de lo que hace. No utilizar un equipo eléctrico si pierde la concentración o la consciencia, o si está bajo los efectos de algún medicamento, alcohol o drogas. Un simple despiste puede provocar accidentes graves al utilizar un equipo eléctrico.

• No intente abrir, modificar o reparar el dispositivo. No lo tire, perforo, rompa ni exponga a alta presión.

• No está permitido alterar el dispositivo ni introducir modificaciones técnicas.

• Antes de cada uso, revise el dispositivo y el cable (y, si procede, el adaptador) para comprobar si hay daños. Si hay algún daño visible, un olor fuerte o un calentamiento excesivo de los componentes, desenchufe todas las conexiones de inmediato y deje de utilizar el dispositivo.

• No triturar de forma continua durante más de 10 minutos. El uso de la unidad durante un período demasiado prolongado puede causar que el motor se caliente en exceso. Si el motor se calienta en exceso, deje que se enfríe durante al menos 30 minutos antes de volver a usar la unidad.

• No utilice limpiadores o lubricantes en spray puesto que pueden suponer un riesgo de combustión espontánea.

Indicadores



Trituradora en funcionamiento



Enfriamiento



Atasco de papel

Panel de control



Encendido



Modo de retroceso

Símbolos de advertencia



No introduzca CDs



Mantenga alejadas las joyas sueltas



No destruya tarjetas de crédito



No destruya clips de gran tamaño



Mantenga alejadas las corbatas y las prendas sueltas



Mantenga alejado el cabello largo



No introduzca las manos en la ranura de entrada



Este equipo no ha sido diseñado para su uso por parte de niños



Capacidad de hojas para la ranura de alimentación



Bordes afilados. No toque las cuchillas



Piezas móviles



Sin aerosoles

Aviso de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.) Clase B

Nota: Este equipo fue probado y se comprobó que cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital clase B, según la Parte 15 de las Reglamentaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una razonable protección contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar a un distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener asistencia.

CLASE B (CANADÁ)

Este equipo digital de Clase B cumple con las normas de ICES-003 de Canadá.

MODIFICACIONES

Cualquier modificación que se le realice a este dispositivo puede invalidar la autorización otorgada al usuario por la FCC o Industry Canada para operar este equipo.

ACCO es una marca registrada de ACCO Brands.
Copyright © 2018 ACCO Brands. Todos los derechos reservados.
Fusion es una marca registrada de ACCO Brands.
Número Agosto 2018

Capacidad de destrucción de las destructoras ShredMaster PX12-06

PUEDEN destruir lo siguiente:



- PX12-06: 12 hojas de papel
- Papel grapado, las grapas deben estar a menos de 25 mm de la esquina
- Grapas de tamaño 26/6 y 24/6 o inferior
- Papel de tamaño pequeño.



- PX12-06: 12 hojas de papel
- Papel con clips de papel, el clip debe estar a menos de 25 mm de la esquina
- Clips de papel pequeños/medianos (grosor máximo del alambre = 0,9 mm)
- Papel menor a 80/100 g/m²



Papel grueso o cartulina menor 200 g/m²



Papel satinado u hojas impresas por ambas caras.



Varias hojas dobladas (hojas de tamaño legal dobladas por la mitad).

NO PUEDEN destruir lo siguiente:



Grapas de gran tamaño. Compruebe que la longitud de pata de la grapa no sea superior a 6 mm



Clips de gran tamaño. Compruebe que la longitud del clip de papel no sea superior a los 32 mm



Hojas de plástico, documentos plastificados, carpetas de plástico.



Broches aprietapapel



Documentos encuadernados



Tarjetas de crédito



Etiquetas adhesivas



Revistas u otros documentos encuadernados con varias grapas o clips.



No utilice arosos



No use aceite lubricante



CDs y DVDs

Guía de solución de problemas

Falla o problema	Posible causa	Acción correctiva
El equipo no enciende	No se encuentra conectado el equipo a la toma corriente	Conectarla en otra toma corriente de 120V
Prende el led de calentamiento de motor	Material atorado en el mecanismo	Revisar que el mecanismo se encuentre libre y no presente forzamiento en el motor
	Uso excesivo del equipo	Desconectar e inspeccionar el tiempo del trabajo en el manual de operación del equipo
Material atorado en las cuchillas	Se excedió la cantidad de hojas que permite la máquina triturar	Oprima el botón de reversa para poder desatascar el equipo
	Material con pegamento	Requiere atención de servicio técnico

PÓLIZA DE GARANTÍA

ACCO Mexicana, S.A. de C.V., garantiza este equipo desde el momento de ser comprado, por un periodo de **6 meses** contra cualquier desperfecto en su fabricación de todas sus piezas, componentes y mano de obra sin costo adicional.

* Esta GARANTÍA será efectiva en nuestro Departamento de Servicio Técnico:



**ACCO
BRANDS**

CENTRO DE SERVICIO

Donde los consumidores pueden
adquirir refacciones y accesorios.

Circuito de la Industria Norte, No.6, Corredor Industrial
Toluca Lerma, Lerma, Estado de México, C.P.52004

Horarios de atención:

Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm

Teléfono de atención:

55 1500 5700 Ext. 5778, 5704 y 6514

CONDICIONES

La garantía se hará efectiva presentando esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante de compra, en el que consten los datos específicos del producto junto con el equipo en nuestro centro de servicio.

ACCO Mexicana S.A. de C.V. reparará o cambiará el equipo, así como sus componentes que se encuentren dañados sin costo adicional incluyendo la mano de obra necesaria. En un período no mayor a 30 días.

ACCO Mexicana S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación razonablemente erogados, para el cumplimiento de esta garantía.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la casa comercial donde adquirió el equipo o bien directamente en el centro de servicio de **ACCO Mexicana S.A. de C.V.**

IMPORTANTE: Esta garantía quedará sin efecto alguno si la descompostura fue causada por los siguientes motivos:

A) Cuando el desperfecto fuese provocado por haber dado al equipo algún uso diferente o no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de operación que se le acompaña

B) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional o importador respectivo.

ACCO MEXICANA S.A. de C.V.

UNA COMPAÑÍA DEL GRUPO ACCO BRANDS CORPORATION

En ACCO Mexicana, sentimos que es muy importante el integrar calidad al producto que estamos elaborando, ya que estamos orgullosos de producir estos equipos.

Por lo mismo sus comentarios y sugerencias serán bienvenidos.

ACCO MEXICANA S.A. de C.V.

CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No.6,
CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA
MÉXICO, C.P. 52004 R.F.C. AME6402291W3

Ventas y atención a clientes: 55 1500 5700

www.accomexico.com

DATOS PARA SERVICIO DE GARANTÍA

Producto: _____ Modelo: _____ Serie No.: _____

Marca: _____ Fecha de compra: _____ Factura No.: _____

Dirección donde se instala el equipo: _____

Cliente: _____ Teléfono: _____

Comprada en: _____

Dirección: _____