



# FUSION™ 3000L

## 30,5 cm 12"

# ENMICADORAS



**Manual de instrucciones  
empieza aquí**

SKU 3000L: P3811

**IMPORTANTE:** Leer el instructivo  
antes de operar el equipo



# instrucciones de seguridad



Su seguridad, además de la de los demás, es importante para ACCO® Brands. En este manual de instrucciones y en el producto hay mensajes importantes de seguridad. Léalos con atención.

Este símbolo de alerta de seguridad precede a cada mensaje de seguridad de este manual. Este símbolo indica un peligro potencial para la seguridad personal que podría lesionarle a usted o a otras personas, además de causar daños al producto o a la propiedad.

La siguiente advertencia se encuentra en el producto en varios idiomas.

Este mensaje de seguridad significa que si abre el producto y queda expuesto al voltaje peligroso podría sufrir lesiones graves o causarle la muerte.



## puntos importantes

- Use este equipo únicamente para enmicado de documentos.
- No introduzca bolsas vacías en el equipo.
- La unidad debe estar conectada a una corriente de alimentación que corresponda a la potencia eléctrica que se indica en el equipo.
- No use acarreador con este equipo.
- Compruebe que no hay ninguna bolsa en la unidad antes de introducir la siguiente.
- Limpie los rodillos de la enmicadora con frecuencia.
- Tamaño máximo: documento 28 cm x 43 cm, bolsa 28.6 cm x 43.8 cm
- La función anti atasco podría no detectar el problema en documentos pequeños.
- El no seguir las instrucciones, podría ocasionar daños e invalidar la garantía.

## servicio

No intente reparar la enmicadora usted mismo. Desconecte el aparato y póngase en contacto con un representante de servicio autorizado GBC.

## especificaciones técnicas

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Especificaciones eléctricas | Fusion 3000L:<br>120 V~ / 60 Hz /<br>10.4 A        |
| Dimensiones de la máquina   | 19,72 x 6,29 x 3,94"<br>(501 mm x 160 mm x 100 mm) |
| Peso de la máquina          | 3000L: 5,0 lbs (2,27 kg)                           |
| Ancho de garganta           | 12,0" (30,5 cm)                                    |
| Espesor máximo de la bolsa  | 3000L<br>127 µm - 5 mil (0,127mm)                  |
| Velocidad                   | 3000L<br>20" (500 mm) por minuto                   |

**Fe de erratas.** En el producto indica 75 mic y 125 mic y debe decir 76.2 µm y 127 µm

## prepararse para enmicar

### Fácil de configurar

- 1 Retirar la charola de plástico de la caja y colóquela en los dos orificios que se encuentran en la parte trasera de la enmicadora y abrir para que se pueda usar. Asegurar de que haya espacio suficiente en la parte trasera de la enmicadora para la salida del documento.
- 2 Colocar el enchufe en una fuente adecuada de suministro eléctrico, cerca de la mesa que vaya a utilizar.
- 3 La enmicadora responderá con un "bip" y una luz parpadeante en el panel de control. (Alerta visual de listo / Alerta audible de listo)

### Control táctil

- 4 Para usar la enmicadora tocar suavemente el botón de encendido /apagado.

**NOTA:** Durante los primeros trabajos su enmicadora puede emitir un ligero olor que desaparecerá después de algunas horas de funcionamiento.

- 5 Una "X" en color naranja empezará a parpadear mientras el equipo calienta, hasta alcanzar el valor que indica una luz color blanco en el panel de control.

**NOTA:** Tras el encendido el equipo se configura automáticamente en 127 µm (5 mil).

- 6 Si el ajuste indicado por la luz blanca no es el correcto para el espesor de la bolsa que va a usar, seleccione la configuración adecuada en el panel de control de acuerdo al espesor de la bolsa indicado en el empaque. La nueva selección se indicará con una luz blanca en el panel de control.

### Las alertas visuales y audibles listas

- 7 Cuando la enmicadora esté lista para usar, la luz verde junto a la "marca (✓)" se encenderá y se escucharán 2 "bip".

**NOTA:** Durante el calentamiento, una luz naranja con la marca "X" estará parpadeando hasta que el equipo esté listo para usar.

## colocación de la bolsa

- 1 Tomar el documento que va a enmicar y colocar dentro de la bolsa. Asegúrese de colocarlo pegado al borde sellado de la bolsa. Esto asegurará la mejor calidad de enmicado del documento.

**NOTA:** No cortar las bolsas antes de enmicarlas.



Antes de enmicar un documento importante o único, siempre corra una prueba utilizando un documento similar.

## enmicado

- 1 En el frente de la enmicadora hay guías ajustables para ayudarle a alimentar la bolsa con precisión. Mover las guías para que coincidan con la medida de la bolsa que va a enmicar.
- 2 Insertar la bolsa comenzando por el borde sellado, entre las guías. La enmicadora sujetará la bolsa y la guiará a través de la bandeja de salida.

**NOTA:** No apriete la bolsa contra las guías.

- 3 En cuanto su documento enmicado salga, retirar inmediatamente para conseguir la mejor calidad.
- 4 No forzar las guías contra la bolsa. Colocar en la posición adecuada para permitir que la bolsa se introduzca y corra adecuadamente sin tocarlas.
- 5 Cuando haya terminado de enmicar pulsar el botón de encendido / apagado y si es necesario, retirar la bandeja de salida. Desconectar y guardar el equipo en un lugar adecuado.

Remover su documento enmicado inmediatamente para garantizar la mejor calidad y acabado.

## Otras funciones

### Alerta de estado inteligente

Si hay un atasco el usuario escuchará una serie de "bips" y una luz roja comenzará a parpadear con el "icono de atasco" para avisar. (Estado de altera inteligente).

### Desbloqueo manual

**Enmicadora Fusion 3000L 30,5 cm 12"**

Para la función de atasco (indicada con un símbolo) mantener presionado el botón y jalar la bolsa hacia usted y fuera de la enmicadora.

### Apagado inteligente

Por motivos de seguridad y para no dañar el ambiente; la enmicadora pasará automáticamente al modo de pausa, transcurridos 30 minutos de inactividad. Antes de que esto ocurra, escuchará un "bip".



## limpieza

**CUIDADO:** DESCONECTAR ESTE EQUIPO ANTES DE LIMPIAR EL EXTERIOR. LIMPIAR EL EXTERIOR ÚNICAMENTE CON UN PAÑO HÚMEDO Y NO UTILIZAR DETERGENTES O SOLVENTES.

Es necesario introducir una tarjeta de limpieza o una hoja de papel en la enmicadora para limpiar los rodillos con frecuencia.

HECHO EN CHINA. IMPORTADO POR: ACCO MEXICANA S.A. de C.V. CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No. 6, CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA, MEXICO, C.P. 52004, R.F.C. AME6402291W3. Comentarios y sugerencias: 800 759 6825  
UNA COMPAÑIA DEL GRUPO ACCO BRANDS CORPORATION  
www.accomexico.com

# PÓLIZA DE GARANTÍA

**ACCO Mexicana, S.A. de C.V.**, garantiza este equipo desde el momento de ser comprado, por un periodo de **1 año** contra cualquier desperfecto en su fabricación de todas sus piezas, componentes y mano de obra sin costo adicional.

\* Esta GARANTÍA será efectiva en nuestro Departamento de Servicio Técnico:



## CENTRO DE SERVICIO

Donde los consumidores pueden  
adquirir refacciones y accesorios.

Circuito de la Industria Norte, No.6, Corredor Industrial  
Toluca Lerma, Lerma, Estado de México, C.P.52004

### Horarios de atención:

Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm

### Teléfono de atención:

55 1500 5700 Ext. 5778, 5704 y 6514

## CONDICIONES

La garantía se hará efectiva presentando esta póliza debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante de compra, en el que consten los datos específicos del producto junto con el equipo en nuestro centro de servicio.

**ACCO Mexicana S.A. de C.V.** reparará o cambiará el equipo, así como sus componentes que se encuentren dañados sin costo adicional incluyendo la mano de obra necesaria. En un periodo no mayor a 30 días.

**ACCO Mexicana S.A. de C.V.** cubrirá los gastos de transportación razonablemente erogados, para el cumplimiento de esta garantía.

El consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía ante la casa comercial donde adquirió el equipo o bien directamente en el centro de servicio de **ACCO Mexicana S.A. de C.V.**

**IMPORTANTE:** Esta garantía quedará sin efecto alguno si la descompostura fue causada por los siguientes motivos:

**A)** Cuando el desperfecto fuese provocado por haber dado al equipo algún uso diferente o no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de operación que se le acompaña.

**B)** Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional o importador respectivo.

### ACCO MEXICANA S.A. de C.V.

UNA COMPAÑÍA DEL GRUPO ACCO BRANDS CORPORATION.

En ACCO Mexicana, sentimos que es muy importante el integrar calidad al producto que estamos elaborando, ya que estamos orgullosos de producir estos equipos.

Por lo mismo sus comentarios y sugerencias serán bienvenidos.

### ACCO MEXICANA S.A. de C.V.

CIRCUITO DE LA INDUSTRIA NORTE, No.6,  
CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA LERMA, LERMA  
MÉXICO, C.P. 52004 R.F.C. AME6402291W3

Ventas y atención a clientes: 55 1500 5700

[www.accomexico.com](http://www.accomexico.com)

## DATOS PARA SERVICIO DE GARANTÍA

Producto: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Serie No.: \_\_\_\_\_

Marca: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_ Factura No.: \_\_\_\_\_

Dirección donde se instala el equipo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Cliente: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Comprada en: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_